

FOLHA DE DADOS

VEHICLE Finder 4G 1.0



Funcionalidades e benefícios:

- Localização em direto
- Acesso à informação sobre o percurso dos últimos 365 dias
- Configurações de alarme no Portal FINDER
- Notificações de alarme via email e mensagem push
- Utilizável via smartphone, tablet ou computador
- Configuração simples - tudo numa única fonte
- Possível cancelamento mensal
- Fornecimento de energia através do Bateria do veículo (9-75 V)
- À prova de água de acordo com IP67



Rede à prova de futuro

Capacidade ideal de funcionamento mesmo quando a rede 2G já não está disponível



Tecnologia avançada

Bateria mais duradoura, rastreamento mais eficiente, etc.




Segurança Mundial

Utilizável em muitos países - sempre com a melhor ligação



Rede mais rápida

Transmissão de dados mais rápida para localizações



Funcionalidades do cartão SIM:

- Procura sempre a MELHOR ligação de rede
- Fantástica cobertura de rede 4G
- Presença mundial em mais de 100 países
- Deixa de ser necessário recarregar manualmente o cartão SIM
- Processo de ativação simples

Funções do alarme:

- Alarme de vibração/choque
- Alarme assim que um perímetro pré-determinado é acedido ou abandonado
- Alarme de velocidade
- Alarme sobre interrupção de energia
- Alarme ao activar e desactivar a ignição



Detalhes técnicos:

Ligação (Bateria externa)	9–75 Volts
Dimensões	123 mm x 66 mm x 16 mm sem cabo
Peso	120 g
Bateria (interna)	3.6 V, 200 mAh
Rede	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
Chip GPS	SIMCOM A7670G
Precisão do GPS	Menos de 10 metros

Conteúdo da entrega:

- VEHICLE Finder 4G 1.0
- Manual de instruções
- Cartão SIM M2M (já no Finder)



Para utilizar o conjunto completo, é preciso pagar uma taxa de serviço simbólica de 6,99€ (o cancelamento mensal é possível) para a ligação de dados e para o Portal FINDER. O VEHICLE Finder 4G 1.0 só pode ser utilizado com o cartão SIM M2M inserido neste e o Portal PAJ GPS da Finder.

Possíveis usos e aplicações:

- Rastreador GPS para automóveis
- Rastreador GPS para caravanas/mobiles
- Rastreador GPS para barcos
- Rastreador GPS para camiões
- Rastreador GPS para motos
- Rastreador GPS para quads



PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemanha
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Mon.- Thu. 9:00–16:00
Sexta feira 8:00–14:00

INICIO RÁPIDO

VEHICLE Finder 4G 1.0

1. Registe o seu FINDER e siga as instruções em:



2. Ligar o FINDER ligando-o à fonte de alimentação do veículo para que este se possa ligar. de alimentação do veículo para que este possa ligar-se ao portal FINDER. Os sinais LED mostram-lhe o estado actual do localizador GPS:

LED vermelho/laranja - estado GSM

Signal

O LED acende-se constantemente

O LED pisca

Significado

O sinal GSM está presente.

Não há sinal presente. O FINDER está à procura de um sinal.

Sinais LED



LED azul - estado do GPS

Signal

O LED acende-se constantemente

O LED pisca

Significado

O sinal GPS está disponível.

Não há sinal presente. O FINDER está à procura de um sinal.

3. Faça download da nossa app:



APP FINDER NO PORTAL ONLINE DA PAJ

(disponível na App Store ou na Google Play Store)



4. Comece a rastrear e proteja o que gosta!