

FOLHA DE DADOS

MOTORCYCLE Finder



Funcionalidades e benefícios:

- Localização em direto
- Acesso à informação sobre o percurso dos últimos 365 dias
- Configurações de alarme no Portal FINDER
- Notificações de alarme via email e mensagem push
- Utilizável via smartphone, tablet ou computador
- Configuração simples - tudo numa única fonte
- Possível cancelamento mensal
- Alimentação elétrica com bateria do veículo (9-75 V)
- À prova de salpicos de água



Tecnologia Avançada

Maior duração da bateria, rastreamento mais eficiente localização e muito mais



Segurança Global

Pode ser utilizado em muitos países – sempre com uma boa Conexão



Rede Rápida

Excelente transmissão para uma rápida



Propriedades do cartão SIM:

- Procura sempre a MELHOR ligação
- Notável cobertura de rede 2G
- Posicionamento mundial em mais de 40 países
- Deixa de ser necessário carregar manualmente o cartão SIM
- Não é preciso ativações incómodas

Funções do alarme:

- Alarme de vibração/movimento
- Alarme quando que o raio definido for ultrapassado
- Alarme de velocidade
- Alarme de interrupção de energia





Dados técnicos:

Ligação (Bateria externa)	9–75 Volt
Dimensões	71 mm x 49 mm x 22 mm sem cabo
Peso	56 g
Bateria interna	Até 12 horas por bateria iões lítio 200 mAh
Rede	GSM/GPRS
Chip GPS	U-BLOX 7
Precisão GPS	Até 5 metros

Âmbito da entrega:

- MOTORCYCLE Finder da PAJ
- Feixe de cabos
- Fita adesiva com velcro
- Manual de instruções
- Cartão SIM M2M (já se encontra no FINDER)

Possíveis áreas de aplicação:

- Rastreador GPS para motociclos
- Rastreador GPS para scooter
- Rastreador GPS para quads



Para poder utilizar o conjunto completo, é aplicável uma taxa de serviço para a ligação de dados e o portal FINDER de apenas 6.99€ por mês (pode ser cancelado mensalmente). O MOTORCYCLE Finder só pode ser utilizado em conjunto com o cartão SIM M2M e o portal FINDER do PAJ.


PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemanha
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Mon.- Thu. 9:00–16:00
Sexta feira 8:00–14:00



INICIO RÁPIDO

MOTORCYCLE Finder

1. Inicie sessão no FINDER e siga as instruções:



2. Ligue o FINDER ligando-o à fonte de alimentação do veículo para que este possa conectar-se ao portal FINDER. Os sinais LED mostram-lhe qual é o estado atual do localizador GPS:

LED verde - estado GPRS

Sinal	Significado
O LED está desligado	O FINDER está no Modo Standby.
O LED pisca a cada 2-3 seg.	A receção GPRS está disponível.

LED azul - estado GPS

Sinal	Significado
O LED acende-se constantemente	Sem sinal GPS presente, o FINDER está à procura de um sinal.
O LED pisca a cada 2-3 segundos.	A receção GPS está disponível.



3. Faça download da nossa app:



PORTAL ONLINE DA APP FINDER DA PAJ
na App Store ou Google Play Store.



4. Comece a rastrear e proteja o que é importante!