

Bem-vindo à PAJ GPS.

Parabéns por ter adquirido um localizador GPS profissional!

Siga este guia e terá o seu dispositivo configurado e pronto para localizar, em apenas alguns minutos.

➤ **LED BICYCLE Finder 4G**

➤ **Cartão SIM M2M**
(pré-instalado, insubstituível)

➤ **Cabo de carregamento USB-C**

➤ **Ferramentas / Acessórios**

➤ **Acesso gratuito por 3 meses Premium**

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany

PAJ GPS Inc.
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA

UK CA AI Azul III

FCC ID: 2AJYU-8BAE003
IC: 23761-8BAE001
Made in P.R.C.

A Declaração de Conformidade da UE pode ser consultada em:
www.paj-gps.com/doc/

LED BICYCLE Finder 4G

Guia rápido

Guía rápida

(Contraportada)

1. Carregue o seu dispositivo

- Carregue totalmente até a luz vermelha se apagar.
- Não o ligue antes da ativação (próxima etapa).

Aba protetora

Porta de carregamento USB-C

O dispositivo liga-se automaticamente ao ser conectado à corrente.

2. Ative o seu Tracker

Desbloqueie seu acesso agora:
Subscrição Premium de 3 meses

- Aceda a www.start.finder-portal.com ou digitalize o código QR acima.
- Introduza o FINDER ID (encontrado abaixo do código de barras no seu rastreador GPS).

ID: 1234567890

Guarde o ID único do seu dispositivo num local seguro caso precise de suporte.

3. Ligue o seu dispositivo

INFORMAÇÕES:
Para estabelecer a ligação pela primeira vez, recomendamos que leve o dispositivo para o exterior. Isto ajuda o localizador a encontrar um sinal e a calibrar mais rapidamente.

Para ligar: prima o botão 1x.

Informações adicionais LIGAR/ DESLIGAR

Ligar/Desligar o dispositivo
· Ligar: · Desligar:

Desligamento diferido
O desligamento real ocorre cerca de 40 segundos após premir, pois primeiro é enviado um alerta ao servidor. Após esses 40 segundos, o dispositivo pode ser ligado de novo.

Ligar/Desligar a luz traseira
Funciona apenas se o dispositivo estiver ligado.
· Ligar: premir por 1x
· Desligar: premir por 1x

4. Obtenha o portal FINDER

- Descarregue a aplicação "PAJ Portal v2" para iOS ou Android, ou aceda a www.finder-portal.com
- Inicie sessão com os dados da conta que criou durante a ativação (etapa 2).
- Siga as instruções no aplicativo para configurar o dispositivo.

Android-App

iOS-App

5. Duas formas de instalar o seu dispositivo.

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

Guía de instalación:

<https://www.paj-gps.pt/instalacao/bicycle>

Duas opções diferentes para instalar o seu dispositivo

Indicadores LED

Laranja (Rede móvel):
· Intermitente - Procurando rede móvel
· Luz fixa - Ligação estabelecida

Azul (GPS):
· Intermitente - Procurando sinal GPS
· Luz fixa - Ligação estabelecida

Modo oculto
Passados 5 minutos de movimento, os LEDs laranja e azul apagam-se enquanto o localizador continua ligado. **Prima o botão ON/OFF 3 vezes para voltar a activá-los.**

Luz vermelha (ligada constantemente):
· Com cabo - A carregar
· Sem cabo - Bateria abaixo de 20%

Todos os LEDs apagados:
O dispositivo está desligado, em modo de espera ou em modo furtivo.

Soluções rápidas

PROBLEMA:
O localizador não está a ligar ou aparece "offline"?

Certifique-se de que o localizador está carregado e ligado.

Atualize a aplicação para a versão mais recente.

Para estabelecer a ligação pela primeira vez, desloque o dispositivo ao exterior (ver etapa 3).

Certifique-se de que o seu telefone está ligado à internet.

Reinicie o localizador desligando-o e ligando-o.

Se o problema persistir, contacte a assistência ao cliente.

Estamos aqui para ajudar!

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a nossa assistência ao cliente de primeira categoria está disponível 24/7, para o ajudar em 7 línguas diferentes. Estamos sempre prontos para garantir que a sua experiência seja tranquila e sem complicações.

CONSELHO PRO:
Para obter guias detalhados, fichas técnicas e o manual do aplicativo do Portal PAJ, aceda a:
www.paj-gps.com/manual/

Contacte-nos

info@paj-gps.com

+49 2292 39 499 60
+1 (305) 876-6425

+49 176 3449 4050
+1 (305) 876-6425
Assistência pelo WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/